



Sicherheitshinweise **Hochsitzheizung**



Kerzen verbrauchen Sauerstoff, bitte sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Die Heizung nur bei geöffnetem Fenster oder geöffneter Tür verwenden.



Vorsicht Brandgefahr!

Brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt lassen oder aus der Heizung entnehmen. Die Kerzen dürfen nicht gruppiert werden – halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zwischen den Kerzen ein.



Bei vier brennenden Kerzen erreicht die Heizungsoberfläche eine Temperatur von ca. 50 °C – beim Berühren können Verbrennungen entstehen. Öffnen Sie die Klappe nur am Griff.

Verwenden sie ausschließlich Kerzen. Stellen sie keine anderen Gegenstände in die Heizung.



Bitte stellen Sie nur hitzebeständige Gegenstände auf die Heizung. Nicht zum Trocknen verwenden! Keine hitzeempfindlichen Gegenstände (z. B. Jagdwaffe) an die Oberfläche der Heizung anlehnen oder auf der Heizung ablegen.

Montagehinweise

Bitte verwenden Sie, die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben für die Befestigung der Heizung. Waagerechte Anbringung garantiert optimale Sicherheit und Funktionalität des Produktes.

